


Touch Keypad
Model Naam: Ajax Keypad

Twee-weg draadloos keypad

Het Ajax Touch Keypad is een draadloos keypad met touch toetsen waarmee eenvoudig het Ajax security systeem kan worden bedient. Het geeft bescherming tegen het proberen te raden van de gebruiker codes en het ondersteund in het kunnen inschakelen onder dwang (dwangcode) met een stille alarmdoormelding. Het is draadloos verbonden middels het Jeweller protocol met een effectief draadloos bereik van 1700 mtr. (open veld). Het Keypad is bedoeld voor gebruik binnenshuis. In ideale omstandigheden kunnen de batterijen in het keypad tot wel 2 jaar mee gaan.

Belangrijk. Deze snel start gids bevat algemene informatie over het Keypad. Voor installatie van het Keypad, adviseren wij om de meest up to date zijnde handleiding op de Ajax website door te lezen: <https://ajax.systems/products/keypad/>

Functionele elementen




Indicatie Led's

1. LED - Ingeschakeld systeem
2. LED - Uitgeschakeld systeem
3. LED - In delen ingeschakeld
4. LED - Probleem indicatie

Functie toetsen

5. Numeriek toetsenbord
6. Correctie/Herstelknop
7. Brand/paniek.
8. Versneld Inschakelknop
9. Uitschakelknop
10. Versneld Deel Inschakelknop



11. Antisabotage schakelaar
12. Aan-/uitknop
13. QR code

Om het keypad los te maken van de bevestigingsplaat schuift u deze eenvoudig naar beneden.

Locatie en installatie

Het Touch KeyPad werkt alleen in combinatie met het Ajax security systeem. Het is niet mogelijk om dit 2-weg draadloze keypad op de Ajax uurtBridge of Ajax ocBridge Plus aan te sluiten. Om het Touch KeyPad op te starten drukt u ongeveer gedurende 3 seconde op de aan-/uitknop. Voor het geheel afschakelen herhaalt u deze handeling. Het Touch KeyPad wordt via de Ajax applicatie draadloos verbonden met de Hub. Volg de procedure "Apparaat toevoegen" voor het toevoegen van het keypad. Het keypad moet hiervoor binnen het communicatie bereik zijn van de Hub.

Voor ingebruikname van het keypad moet u eerst wat keypad instellingen configureren. Ga naar het Keypad menu in de Ajax applicatie, geef een aan het keypad specifiek gebonden In-/uitschakel code in. De default code is "123456" en "123457" (de dwangcode). U kunt ook een alarm activeren met behulp van de speciale functieknop voor brand of paniek. Het systeem kan indien gewenst, versneld worden ingeschakeld zonder dat daarvoor een code nodig is. Ook biedt het systeem bescherming tegen pogingen om de juiste code te raden.

Locatie keuze

Zorg bij het kiezen van de juiste montage plaats van de Ajax Touch Keypad dat de Radio signalen niet gehinderd kunnen worden door obstakels.

Plaats het Keypad niet:

1. Buiten het beveiligde gebied en niet buitenshuis
2. In de nabijheid van metaal of spiegels
3. In de nabijheid van spanningskabels met een hoog vermogen .

Voor u tot definitieve montage overgaat is het verstandig om eerst gedurende minimaal een minuut een signaal sterkte meting uit te voeren . Zie menu signaal sterkte test in het menu Touch Keypad instellingen in uw Ajax applicatie. U krijgt dan de benodigde informatie betreffende communicatie vanaf uw Keypad. Zie ook de test indicatie op het apparaat zelf. Middels deze controles kunt u zeker zijn van een correcte werking vanaf deze locatie.

Status indicatie

Signaal niveau

○ ○ ○ Drie blauwe indicatie Leds
Knipperen voor een korte periode



○ ○ Twee blauwe indicatie Leds
Knipperen frequent



○ Eén blauwe indicatie Led
blijft knipperen



⊗ De rode indicatie Led brand lichtjes



Het touchpaneel van het keypad is ontworpen om te worden gebruikt op een harde ondergrond. Wij kunnen niet garanderen dat hij ook goed werkt als hij in de hand wordt gehouden. Het Keypad wordt bij voorkeur op een voor de gebruikers meest ideale hoogte aan de wand gemonteerd.

Keypad montage

1. Monteer de bevestigingsplaat aan de wand met de bijgeleverde schroeven of schroeven van gelijke kwaliteit
2. Schuif het keypad op zijn achterplaat en de ⊗ fout indicatie Led zal oplichten.
3. Schroef nu de fixeerschroef aan de onderzijde vast.

Keypad gebruiken

Om het Keypad te activeren raakt u deze aan, zodra de verlichting aan gaat kunt u uw gebruikerscode ingeven en bevestigen met een opdracht: ○ (inschakelen) - ⊗ (uitschakelen) - ⊗ (gedeeltelijk inschakelen). Mocht er een verkeerde toets aangeraakt gemaakt worden, dan kunt u uw ingave corrigeren door de C toets aan te raken.

Belangrijke informatie

Dit product mag in alle Europese lidstaten worden toegepast. Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen conform richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radio testen zijn uitgevoerd.



LET OP: U LOOPT EEN RISICO VAN EEN EXPLODERENDE BATTERIJ INDIEN U DE BIJGELEVERDE BATTERIJ VOOR EEN ONJUIST TYPE VERVANGT.

LEVER LEGE BATTERIJEN ALTIJD IN!

Garantie

Voor de Ajax Systems Inc. apparaten geldt een garantie Termijn van 2 jaar na aanschaf. Dit is niet van toepassing op de bijgeleverde batterij(en). Mocht het apparaat niet naar behoren functioneren, Waarschuw dan eerst onze support service - in 50% van de gevallen kunnen wij het probleem op afstand verhelpen!

De volledige tekst betreffende onze garantie voorwaarden vind u op onze website: ajax.systems/warranty

Gebruikersovereenkomst

ajax.systems/end-user-agreement

Technical support:
support@ajax.systems

Complete set

1. Ajax Keypad.
2. 4 x AAA batterijen (vooraf af fabriek geplaatst)
3. Installatie toebehoren (schroeven ed)
4. Snel startgids

Technische Specificaties

Sensor type	Capacitief
Beschermd tegen pogingen om de code te raden	JA
Anti-sabotage schakelaar	JA
Frequentie mHz.	868.0 – 868.6 mHz.
Maximum RF versterking	Tot 20mW.
Modulatie	FM
Radio signaal	tot max. 1700 mtr. (in open veld)
Voeding	4x AAA batterij
Voltage	3V
Levensduur batterijen	Tot max. 2 jaar
Werktemperatuurbereik	vanaf -10°C tot +50°C
Omgeving vochtigheidsgraad	tot op 80%
Afmetingen	150 x 102.5 x 35.2 mm.
Gewicht	172gr.

Manufacturer: Research and Production Enterprise "Ajax" LLC
Address: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine
By request of Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems

Vertaling: FV 11-10-2018